


FI301

Fisurómetro 3D 517.436[®]

Software FIS3D 1.0

Manual del usuario



Contenido

- 2 Características
- 3 Visión General
- 4 Montaje, Colocación
y ejemplos de Utilización
- 8 Lecturas
- 10 Software FIS3D 1.0

Características




Fig. 1

El fisurómetro 3D está preparado para medir las tres dimensiones de la evolución milimétrica de fisuras, grietas o juntas de elementos estructurales, metálicos, hormigón, asfalto o elementos naturales como roca.

Consideramos la figura 1 como 2 estructuras E1 y E2 separadas por una junta J.

Si las dos estructuras se deforman una con respecto a la otra, puede haber desplazamientos en los ejes X, Y y Z.

El fisurómetro 3 dimensiones puede medir la evolución de estos desplazamientos a lo largo del tiempo, obteniendo los valores de ΔX , ΔY y ΔZ .

Datos técnicos

Dimensiones: 20,5 x 9,5 x 5 cm

Material: Metacrilato

Peso: 250 gr

Precisión: **A** y **B:** 1/2 °, **C:** 0,1 mm

Rango: **eje x:** 60-160 mm, **eje y:** 0-120mm, **eje z:** 0-120mm

Visión General





Fig. 2

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 Instrumento de medición | 4 Nonius control eje z | 7 Tuercas para sujección |
| 2 Pletinas | 5 Nonius control eje x | 8 Orificios para sujección de las placas mediante tornillos y tacos. |
| 3 Nonius control eje y | 6 Imanes | |

Montaje, colocación y ejemplos de utilización




Colocación de las bases.

En primer lugar decidiremos el lugar de colocación de las pletinas. Montamos el instrumento sobre las pletinas y lo posicionamos a ambos lados de la grieta.

Para una correcta interpretación de los ejes X, Y, Z las pletinas A1 y A2 deben quedar paralelas a la grieta o fisura y simétricas entre ellas tal y como se muestra en la Figura 3.

Verificaremos la correcta movilidad del instrumento en dicha posición.



Una vez decidido el lugar de colocación de las pletinas, éstas pueden ser instaladas mediante tornillos y tacos, fijación epoxi o adhesivo doble cara (Si la superficie de colocación lo permite).

Montaje, colocación y ejemplos de utilización

Colocación del instrumento de medida

Una vez fijadas las pletinas en la superficie, se puede colocar el fisurómetro por simple presión haciendo coincidir las marcas A-1 y A-2, quedando asegurado por los imanes que llevan instalados tanto las pletinas como el fisurómetro.

Si deseamos dejar el fisurómetro durante un largo periodo de tiempo en el lugar objeto de estudio es aconsejable atornillarlo.




Pletinas

Montaje, colocación y ejemplos de utilización



Esquina





Esquina




Superficie Vertical

Montaje, colocación y ejemplos de utilización




Superficie horizontal

Techo



Lecturas



Para una correcta interpretación de los ejes X, Y, Z, consideraremos la parte del instrumento marcada como A1 como un punto fijo, y A2 como un punto móvil.

La primera lectura la realizaremos con las pletinas A1 y A2 paralelas a la grieta y simétricas entre ellas, tal y como se muestra en la Figura 5.


La lectura se realizará sobre los puntos marcados en el instrumento como A, B y C:



A



B




C

Lecturas


Lectura de los nonios A y B

La escala está dividida de 5 en 5 grados y numerada cada 10°. El nonio tiene una medida de 9 dividido en 10 partes.



Medida exacta

La señal del nonio ▲ corresponde exactamente con la división 160, por tanto la lectura será 160°.




Lectura con decimales

En el ejemplo, el índice del nonio ▲ está situado entre el valor 325° y 330° de la escala. La única división coincidente entre la escala y el nonio es la que corresponde a 340° de la escala y 1,5 del nonio, por tanto la lectura será:

$$325^{\circ} + 1,5^{\circ} = 326,5^{\circ}$$

Lectura del nonio C

El fisurómetro dispone de una escala superior fija graduada hasta 17cm, la escala inferior o nonio consta de 10 divisiones que corresponden a 9 mm de la escala superior.



Lectura con decimal

La marca del nonio ▲ está entre 16 y 17 mm de la escala superior.


Busque la línea del nonio coincidente con una línea de escala fija (línea roja punteada). En el caso del ejemplo, el trazo 5 del nonio.

Por tanto la lectura será: **16,5** mm

Software FIS3D 1.0

Los cálculos que realiza el software FIS3D.1.0 nos indicarán el **desplazamiento a lo largo del tiempo con respecto a los puntos iniciales**. Están proyectados considerando los ejes de coordenadas X , Y Z


Ejemplo de uso del software



The screenshot shows the FIS3D 1.0 software interface. The title bar reads "FIS3D 1.0 - [Inicio: Formulario]". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Insertar", "Registros", "Vista", and "Adobe PDF". The main window is divided into several sections. On the left, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.) and the website "www.fisurometros.com". The central area contains two rows of data entry fields. The first row is for "Numeración Grietas" with a value of "21". The second row is for "Numeración Grietas" with a value of "sum". The right side of the interface is labeled "DATOS CONTACTO" and includes fields for "Titulo:", "Teléfono:", "Movil:", and "email:". The contact information for "Escuela E-78 Edmundo D'Amicis" is entered, with the phone number "927 11 22 33" and email "gabeca@gabeca.com".

En primer lugar introducimos los datos de identificación del edificio.


Después pulsaremos sobre el botón




The screenshot shows the FIS3D 1.0 software interface. The title bar reads "FIS3D 1.0 - [Inicio: Formulario]". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Insertar", "Registros", "Vista", and "Adobe PDF". The main window is divided into several sections. The top section contains the building identification data: "Escuela E-78 Edmundo D'Amicis." and "Erasmio Escala N° 2767.". Below this is a "Cerrar" button. The left side of the interface has a list of "Grietas" (cracks) with input fields for "Grieta N°" and "Lecturas". The first crack is numbered "1" and is circled in red. The second crack is numbered "2", the third "3", and the fourth "0". The right side of the interface is labeled "Observaciones:" and contains a text area with the following content: "Inspección Ocular Post Terremoto, Febrero 27 de 2010. A solicitud del cliente se elabora un levantamiento de ingenieros y calificaciones de las detritas áreas del establecimiento educacional 'E-78 Edmundo D'Amicis', el proceso se realiza de noche - con luz artificial. La inspección se realiza en presencia de: 1. Genaro Ariza, Presidente del Centro de Padres del establecimiento. 2. Sonia Henríquez, Secretaria del Centro de Padres del establecimiento. Se revisan cada una de las salas que componen el establecimiento, incluyendo baños, gimnasio, oficina dirección y otros. Se registra mediante fotografía las grietas y fallas que se observan en la estructura, sean estos antes o después del sismo. La numeración asignada a las dependencias revisadas sólo es de referencia y no corresponde a la designación oficial de éstas. Dado que el material que compone el establecimiento es ADOBE, los daños que se califican para este material serán aquellos que respondan a una singularidad definida como: 1. Cualquier daño que se observe en un muro y que tenga la forma de una equis, es decir que comiencen en cada uno de los vértices del muro, desde la parte superior hasta la inferior de manera diagonal, es de cuidado y se debe evaluar. 2. Grietas verticales en las esquinas y volteo del muro fuera del plano. 3. Grietas de separación con desgarro y volteo del muro fuera del plano. 4. Grietas por flexión fuera del plano del muro. 5. Grietas diagonales por fuerza cortante en el plano del muro. 6. Destrucción de las llamadas vigas/pilares que soporten estructuras horizontales o verticales y se observe en ellas desprendimientos de material." To the right of the text area is a "Foto:" label and a photograph of a large, classical-style building with a colonnade and palm trees in front.

En esta ventana añadiremos las observaciones pertinentes sobre el edificio, así como una foto.

Introducimos **el número** perteneciente a la grieta y pulsamos sobre el botón



Software FIS3D 1.0



En esta nueva ventana podemos introducir una imagen, las observaciones y las lecturas de la grieta o fisura.

Lecturas

	Fecha	A	B	C	Temperatura	EJE X	EJE Y	EJE Z
	03/03/2014	154,00	246,5	45,00	21	0,00	0,00	0,00
	03/04/2014	135,00	251	79,60	23	30,03	-27,32	5,91

Introducimos la primera lectura.

Después iremos añadiendo las lecturas efectuadas a lo largo del tiempo, es habitual hacerlo a los 7, 14, 30, 60 y 90 días.

Iremos obteniendo el desplazamiento en mm en el eje de coordenadas con respecto a la primera lectura.

Software FIS3D 1.0

	Fecha	A	B	C	Temperatura	EJE X	EJE Y	EJE Z
	03/03/2014	154,00	246,50	70,00	21	0,00	0,00	0,00
	03/04/2014	145,00	255,00	89,50	23	17,43	-13,85	-13,23
▶								

Diferencia: 9° $8,5^\circ$ 19,5 mm


Ejemplo de interpretación de lectura

Para homogeneizar las unidades de desplazamiento, el software transforma los movimientos circulares en grados en movimientos lineales en mm.

Una diferencia de 9° en **A** equivale a un desplazamiento en el eje de coordenadas **y** de -13,85 mm

Una diferencia de $8,5^\circ$ en **B** equivale a un desplazamiento en el eje de coordenadas **z** de -13,23 mm.


Una diferencia de -19,5 mm en **C** equivale a un desplazamiento en el eje de coordenadas **x** de 17,43 mm



Software FIS3D 1.0

GRÁFICO
Movimiento ejes
X, Y, Z

Pulsando sobre este botón se nos abrirá el siguiente gráfico, en el que se muestra la evolución de la grieta en el eje de coordenadas a lo largo del tiempo.



MOVIMIENTO EN EL EJE DE COORDENADAS

